

Uživatelský manuál Evidence záruk původu (EZP) - stručný

Obsah

1) Přístup do systému EZP	2
Žádost o přístup do Evidence záruk původu.....	2
2) Úvod do systému XMtrade/EZP	5
Žádosti o vydání záruk původu	5
3) Aktivní záruky původu: Převod a uplatnění ZP.....	7
4) Nastavení automatického vydávání a převodů ZP.....	10


1) Přístup do systému EZP

Žádost o přístup do Evidence záruk původu

O přístup do systému Evidence záruk původu (EZP) mohou požádat pouze držitelé licence ERÚ na výrobu, obchod nebo distribuci elektřiny, tepla či plynu. Žadatelé již také musí být registrováni v CS OTE. Pro zřízení nového účtu v evidenci záruk původu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu zaruka@ote-cr.cz nebo odešlete žádost do datové schránky společnosti OTE, a. s. (azefhvx) odboru Správa záruk původu a čistá mobilita.

Stávající uživatelé systému EZP, kteří již mají v CS OTE přidělenou činnost Evidence záruk původu, se přihlásí následovně:

1. Na <https://ezp.ote-cr.cz/portal/> se vám zobrazí stránka:



2. Po stisknutí tlačítka *Přihlásit se* systém zobrazí dialog pro přihlášení se certifikátem pro autorizovaný přístup uživatele do systému.
3. Pro zobrazení certifikátů je potřeba nainstalovat aplikaci FORTIFY. Po instalaci je potřeba vybrat certifikát pro přihlášení do systému.

Přihlášení certifikátem



Nezjistili jsme klienta Fortify

Pro pokračování spusťte nebo nainstalujte Fortify.

Zobrazit vše

Instalovat

Po stisknutí tlačítka *Instalovat* vás systém odkáže na stažení aplikace FORTIFY:

Download App



Download for Windows (x64)


Windows 7 and later

Download manually

Guides

[For MacOS](#) [For Windows](#)

Jakmile proběhne úspěšně stažení souboru a následná instalace, je možné se do systému přihlásit:



4. Zadáání certifikátu se potvrdí tlačítkem *Pokračovat*, následně systém XMtrade/GSO zobrazí úvodní okno systému XMtrade/EZP.
5. Po úspěšném prvním přihlášení vás systém vyzve k **Vyjádření souhlasu s pravidly používání**.

Vyjádření souhlasu

Souhlasím s platným zněním Pravidel používání EZP a Doménového protokolu. Zároveň prohlašuji, že obsah těchto dokumentů je mi znám.

Jsem si vědom svých práv a povinností, které mi z Pravidel používání EZP vyplývají, zavazuji se k jejich dodržování a provádění svých úkonů v systému XMtrade®/EZP výlučně v souladu s těmito Pravidly používání EZP a Doménovým protokolem.

OTE, a.s. si vyhrazuje právo Pravidla používání EZP a Doménový protokol změnit, přitom se zavazuje o takových změnách informovat uživatele systému XMtrade®/EZP způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dalším užíváním systému XMtrade®/EZP uživatel souhlasí s Pravidly používání EZP v aktuálním a platném znění a zavazuje se je dodržovat. Pravidla používání EZP jsou platná a závazná vždy dnem zveřejnění na webu OTE.

Pokud vystupuji jako zástupce právnické osoby, zároveň tímto potvrzuji, že mám pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu Pravidla používání EZP závazně přijmout.

[Pravidla používání EZP](#)
[EECS Doménový protokol ČR](#)

☒ Souhlasím ☐ Nesouhlasím


Žádosti o vydání záruk původu

Uživatel v navigačním panelu v sekci **Záruky původu** vybere záložku **Žádosti o vydání záruk původu**.

Ve formuláři má uživatel možnost provést dostupné operace nad záznamy, které jsou reprezentovány tlačítky umístěnými v horní části okna. Dostupné operace mohou být prováděny individuálně pro aktuální záznam nebo hromadně pro vybraný seznam záznamů.

GOS > Zárůky původu > Žádost o vydání záruk původu										
+ Vydát záruku původu		Schválená	05.06.2022	20.03.2023	Komodita	Zobrazit				
☐	Operace	ID záznamu ↓	Držitel účtu	Komodita	Výrobna	Automatické vydání	Stav žádosti	Podporovaný výrobní zdroj	Období výroby od	Období do
Σ										
☐	1	442	EZPTTest	Elektrina	KGJ Hlavní budova - biomasa	Ne	Schválená	Podpora nez...	1. 7. 2022	
☐	2	439	EZPTTest	Elektrina	KGJ Hlavní budova - biomasa	Ne	Schválená	Podpora nez...	1. 7. 2022	
☐	3	438	EZPTTest	Elektrina	KGJ Hlavní budova - biomasa	Ne	Schválená	Podpora nez...	1. 7. 2022	
☐	4	354	EZPTTest	Elektrina	KGJ Hlavní budova - biomasa	Ne	Schválená	Podpora nez...	1. 7. 2022	

V levém horním rohu stránky se nachází tlačítko *Vydat záruky původu*.



Kliknutím na tlačítko systém zobrazí formulář *Žádosti o vydání záruk původu*. Prvním krokem je výběr komodity:

GOS > Záruky původu > Žádosti o vydání záruk původu

← Odeslat žádost

Elektřina Plyn Teplo Vodík

Vyberte komoditu

GOS > Záruky původu > Žádosti o vydání záruk původu

← Odeslat žádost

Elektřina Plyn Teplo Vodík

Identifikace výrobního zařízení

Držitel účtu: EZPTest

Výrobna: FVE Chýnov (85918249990091780)

Typ zdroje: Fotovoltaika - Nespecifikovaná

Uvedení výrobního zdroje do provozu: 01.02.2010

Identifikace období výroby

Měsíc výroby energie: 01/2023

Požadované množství záruk původu

Odeslat žádost Zrušit



Pokud výrobná nemá ve vybraném období žádné dostupné množství pro vydání záruk původu, systém uživatele upozorní následujícím oznámením:



Výrobna nemá ve vybraném období žádné dostupné množství pro vydání záruk původu.

Naměřené množství: 32,807 MWh
 Naměřené množství pro vydávání: 32 MWh
 Počet vydaných ZP: 32 MWh
 Žádané množství: 0 MWh
 Korekční množství: 0 MWh

Zavřít

- Poté, co uživatel vyplní všechny povinné položky (výrobna, měsíc výroby energie, množství ZP), stiskne tlačítko *Odeslat žádost*.

- Systém zobrazí okno s názvem *Digitální podpis*. Uživatel vybere svůj certifikát a potvrdí tlačítkem *Pokračovat*.
- Následně bude informován oznámením o úspěšném uložení záznamu. Žádost bude zobrazena v záložce **Žádosti o vydání ZP** ve stavu „Schválena“. Jakmile dojde k jejímu zpracování, změní se její stav na „Vydána“ a záruky z dané žádosti budou k zobrazení v záložce **Aktivní ZP**.

Digitální podpis

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<PurchaseRequest>
  <EnergyCarrier>Plyn</EnergyCarrier>
  <IsAdvancedBiomethane>Ano</IsAdvancedBiomethane>
  <AccountHolder>
    <AibAccountNumber>22X1000411</AibAccountNumber>
    <EAN>8591824370735</EAN>
  </AccountHolder>
  <ProductionPeriodFrom>2023-01-01T00:00:00</ProductionPeriodFrom>
  <ProductionPeriodTo>2023-01-31T00:00:00</ProductionPeriodTo>
  <SuppliedQuantity unit="MWh">4</SuppliedQuantity>
  <RequestedQuantity unit="MWh">4</RequestedQuantity>
  <Note />
</PurchaseRequest>
```

Vydavatel: sfera
Platnost: 1. 7. 2022 – 1. 7. 2023
Sériové číslo: 3400000250c99023bc1f473d48000000000250

Oznámení

Záznam byl úspěšně vložen.

Aktualizovat seznam

Zrušit

Pokračovat

3) Aktivní záruky původu: Převod a uplatnění ZP

Stránka zobrazuje přehled aktivních záruk původu, poskytuje držitelům účtu okamžitou informaci o zárukách původu, s nimiž má držitel účtu právo dále nakládat v rozsahu jejich uplatnění, převodu nebo zrušení.

Uživatel v navigačním panelu v sekci **Záruky původu** vybere záložku **Aktivní ZP** a systém mu zpřístupní seznam stávajících aktivních záruk původu.

GOS > Záruky původu > Aktivní záruky původu

Operace

Všechny

18.02.2023

20.03.2023

Kategorie záruk původu

Zobrazit

Elektřina

Plyn

Teplo

Vodík

	Operace	Číslo záruky původu (interní)	Komodita	Počet ZP (MWh)	Držitel účtu	ID držitele účtu	Stav záruky původu	Datum vydání záruky původu	Datum získání	Výrobna	
Σ		217 156									
☐	1		238320	Elektřina	2	EZPTTest	22X1000411	Blokována pro převod	22. 2. 2023	22. 2. 2023	FVE Chýnov
☐	2		238323	Elektřina	199 949	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	22. 2. 2023	22. 2. 2023	FVE Chýnov
☐	3		238327	Elektřina	90	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	22. 2. 2023	22. 2. 2023	KGJ Hlavní budova - biomasa
☐	4		238601	Elektřina	37	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	2. 3. 2023	2. 3. 2023	FVE Chýnov
☐	5		238602	Elektřina	5 995	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	2. 3. 2023	2. 3. 2023	FVE Chýnov
☐	6		238603	Elektřina	10 000	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	2. 3. 2023	2. 3. 2023	FVE Chýnov
☐	7		238605	Elektřina	5	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	2. 3. 2023	2. 3. 2023	FVE Chýnov
☐	8		238606	Elektřina	35	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	3. 3. 2023	3. 3. 2023	FVE Chýnov
☐	9		238607	Elektřina	40	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	3. 3. 2023	3. 3. 2023	KGJ Hlavní budova - biomasa
☐	10		238609	Elektřina	7	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	20. 2. 2023	20. 2. 2023	FVE Chýnov
☐	11		238634	Elektřina	100	EZPTTest	22X1000411	Aktivní	8. 3. 2023	8. 3. 2023	FVE Chýnov

<<< < > >>>


Strana 1 z 2


Auto

Počet zvolených záznamů: 0 MWh: 0

☐ Uložit nastavení tabulky

Zobrazeno 1 - 12 z celkových 23

Kliknutím na tlačítko  poskytne systém možnosti, kterými lze se zárukami původu nakládat, nebo lze využít také miniatury u konkrétních záznamů (hromadný převod či uplatnění je ovšem možné pouze přes *Operace*).

1.  - pro uskutečnění převodu musí být označen alespoň 1 záznam záruk původu. Kliknutím na operaci "*Převést záruky původu*" systém zobrazí formulář *Žádost o převedení záruk původu*:

Žádost o převedení záruk původu

Identifikace příjemce záruk původu

Doména příjemce: Czech Republic

Držitel účtu - příjemce: Držitel účtu

Poznámka pro převod:

Začněte psát název držitele účtu nebo AIB kód. Systém nabídne na výběr skupinu držitelů účtu.

Doména příjemce záruky původu. Identifikuje, zda se jedná o domácí nebo zahraniční převod prostřednictvím AIB HUB.

Držitel účtu, kterému budou převedeny vybrané záruky původu.

Zpráva/poznámka pro převod. Tato poznámka bude viditelná i pro příjemce převodu.

Množství převáděných záruk původu

Převést všechny (199949 MWh) ☐


ID záznamu	Počet ZP (MWh)	Množství pro převod (MWh)
Σ	199949	0
238323	199 949	

Převést všechny (199949 MWh) ☒

ID záznamu	Počet ZP (MWh)	Množství pro převod (MWh)
Σ	199949	199949
238323	199 949	199 949



V položce *Převést všechny* se zaškrtnutím označovacího pole předvyplní plné *Množství pro převod (MWh)* do jednotlivých záznamů, následně nelze editovat jednotlivé řádky. Pokud se v položce *Převést všechny* opět odznačí zaškrtačkové pole, ponechají se předvyplněná pole maximálním množstvím a je možné předvyplněné hodnoty upravovat.

2.  - pro uskutečnění uplatnění záruky původu musí být označen právě jeden záznam záruky původu. Uplatnění záruk původu iniciuje její aktuální vlastník. Záruka původu se tak přesune z přehledu aktivních záruk původu mezi přehled zrušených záruk. Záruku původu lze uplatnit během doby životnosti záruky původu, nejpozději do 12 měsíců od koncového data výroby. Zvolené záruky původu musí být ve lhůtě, kdy lze uplatnit záruky ve prospěch odběratele.

Kliknutím na operaci "*Uplatnit záruky původu*" systém zobrazí formulář *Žádost pro uplatnění záruky původu*:

Žádost pro uplatnění záruky původu

Výběr typu odběratele: Stávající zákazník Nový zákazník

Výběr odběratele:

Množství uplatňovaných záruk původu

Uplatnit všechny (7 MWh) ☒

ID záznamu	Počet ZP (MWh)	Množství pro uplatnění (MWh)	Období výroby od	Období výroby do
Σ	7	0		
238609	7		1. 1. 2023 0:00	31. 1. 2023 23:59

Uplatnit všechny (7 MWh) ☒

ID záznamu	Počet ZP (MWh)	Množství pro uplatnění (MWh)	Období výroby od	Období výroby do
Σ	7	7		
238609	7	7	1. 1. 2023 0:00	31. 1. 2023 23:59

Žádost pro uplatnění záruky původu

Výběr odběratele: Stávající zákazník Nový zákazník

Stávající zákazník:

Typ odběratele:

Popis uplatnění:

Množství uplatňovaných záruk původu

Uplatnit všechny (7 MWh) ☐

ID záznamu	Počet ZP (MWh)	Množství pro uplatnění (MWh)	Období výroby od	Období výroby do
Σ	7	7		
238609	7	7	1. 1. 2023 0:00	31. 1. 2023 23:59



V položce *Uplatnit všechny* se zaškrtnutím označovacího pole předvyplní plné *Množství pro uplatnění (MWh)* do jednotlivých záznamů, následně nelze editovat jednotlivé řádky. Pokud se v položce *Uplatnit všechny* opět odznačí zaškrtačové pole, ponechají se předvyplněná pole maximálním množstvím a je možné předvyplněné hodnoty upravovat.

Údaje o odběrateli jsou zobrazeny v závislosti na tom, jaký *Typ odběratele* je zvolen. Uživatel může vybrat nového zákazníka, stávajícího zákazníka (již na něj bylo někdy v systému EZP uplatňováno a jeho údaje budou předvyplněny) nebo skupinu odběratelů.

The image displays three instances of the 'Žádost pro uplatnění záruky původu' (Request for origin warranty application) form. Each form has a title bar with 'Stávající zákazník' and 'Nový zákazník' buttons. The first form shows 'Fyzická osoba' (Physical person) selected in the 'Typ odběratele' dropdown, with fields for 'Jméno, Příjmení', 'Ulice, číslo', 'PSČ', 'Obec', and 'Stát'. The second form shows 'Právníká osoba' (Legal person) selected, with fields for 'Název společnosti', 'IČO', 'DIČ', 'Ulice, číslo', 'PSČ', and 'Obec'. The third form shows 'Skupina odběratelů' (Group of customers) selected, with fields for 'Název skupiny odběratelů', 'Ulice, číslo', 'PSČ', 'Obec', 'Stát', and 'Popis uplatnění'.

Nové údaje žádosti pro uplatnění záruk původu uživatel uloží kliknutím na *Potvrdit*, následně jej systém upozorní následujícím oznámením:

The image shows a confirmation dialog box titled 'Uplatnit záruky původu'. It contains a question mark icon and the following text: 'Tato operace změní stav záruk původu na „Uplatněna“. Pro vybrané záruky původu se znemožní jejich další použití a budou přesunuty na účet zrušených záruk původu. Opravdu si přejete uplatnit vybrané záznamy záruk původu?'. At the bottom, there are two buttons: 'Ano' and 'Ne'.

Kliknutím na *Ano* dojde k uplatnění záruk původu a jejich přesunu do záložky **Zrušené ZP**, od této chvíle s nimi již není možné nijak nakládat. Po uplatnění je automaticky vygenerováno *Prohlášení o uplatnění záruk původu*, které je ke stažení v záložce **Odběratelé**.

4) Nastavení automatického vydávání a převodů ZP

V systému EZP v záložce *Přehled a nastavení výroben* zvolíte *Nastavení výrobních zařízení*.

- Kliknutím na  *Editovat záznam* u příslušné výroby se vám zobrazí formulář pro nastavení automatického vydávání (převádění).

Uživatel si zde může nastavit automatické vydávání záruk původu, které se bude provádět každý měsíc na základě předaných údajů v POZE:

Typ technologie a typ zdroje

Název výroby:	fotovoltaická elektrárna
Typ technologie/typ zdroje:	Fotovoltaika - Nespecifikovaná /
Automatické vydávání:	Ano
Koncové datum pro automatické vydání:	
Kategorie automatického vydávání:	Elektřina z OZE
Automatické převádění:	Ne
Příjemce automatických převodů:	Držitel účtu

- V poli *Koncové datum pro automatické vydání* můžete časově ohraničit, k jakému datu bude automatické vydávání/převádění ještě provedeno. Pokud nastavené datum bude zahrnovat celý předcházející měsíc období výroby, automatické vydání za daný měsíc ještě proběhne.

Příklad: Nastavením koncového data na 1. 3. 2024 bude výroba z února 2024 zahrnuta do automatického vydávání/převádění a 15. 3. 2024 se záruky původu za únor automaticky vydají, případně i převedou. 15. 4. 2024 k tomu již na tomto výrobním zařízení nedojde.

Pokud koncové datum nebude vyplněno, automatické zpracovávání nebude časově ohraničeno.

- Pro nastavení automatických převodů je nezbytné vyplnit *Příjemce automatických převodů*, tedy název nebo AIB kód příjemce, kterému budou záruky původu převáděny.

Kliknutím na tlačítko *Uložit* se nastavení výrobního zařízení potvrdí.



K automatickému vydávání a převádění záruk původu dochází vždy ráno 15. kalendářní den v měsíci. Pokud nejsou k tomuto termínu zadány měsíční výkazy v POZE (včetně výkazů paliv, pokud je zasíláte) za všechny zdroje dané výroby, k automatickému zpracování pro daný měsíc nedojde a je nutné záruky vydat/převést manuálně.

Doporučujeme vždy sledovat e-mailové notifikace ohledně (ne)provedení automatického vydání/převodu nebo alespoň jednou ročně zkontrolovat stav záruk u vašich výroben.

Pokud budete chtít zcela **zrušit automatické vydávání** (bez použití *Koncového data pro automatické vydávání*), nastavíte tabulku následovně - včetně odstranění *Kategorie automatického vydávání* - a kliknete na tlačítko *Uložit*:

Typ technologie a typ zdroje	
Název výroby:	fotovoltaická elektrárna
Typ technologie/typ zdroje:	Fotovoltaika - Nespecifikovaná /
Automatické vydávání:	Ne
Koncové datum pro automatické vydání:	
Kategorie automatického vydávání:	
Automatické převádění:	Ne
Příjemce automatických převodů:	Držitel účtu

Jakmile toto nastavíte před 15. kalendářním dnem daného měsíce, k automatickému zpracování již pro tento měsíc nedojde.